

# SL 523 / SL 525 – Vue d'ensemble des fonctions

		SL 523	SL 525	Logiciel de programmation	
<b>Affichage</b>					
Langues	<i>Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Hongrois, Italien, Néerlandais, Polonais, Portugais</i>	✓	✓	✓	
<b>Signal sonore</b>					
Volume du signal sonore	<i>Deux niveaux, à choix</i>	–	–	✓	
Lorsque la serrure est ouverte	<i>Signal sonore toute les 30 sec.</i>	✓	✓		
	<i>Signal sonore inactif</i>	–	–	✓	
<b>Codes</b>					
1 code Maître	<i>Le code Maître peut accéder à toutes les fonctions.</i>	✓	✓		
	<i>Le code Maître ne peut pas ouvrir</i>	–	–	✓	
2 codes Manager	<i>Pour gestion groupe utilisateur 1 et 2, peut opérer une fermeture immédiate et modifier la valeur de temporisation à l'ouverture</i>	✓	✓		
18 codes Utilisateurs	<i>2 x 9 codes</i>	✓	✓		
1 code Convoyeur	<i>Ouvre sans temporisation (seul, aussi en mode 4-yeux.)</i>	✓	✓		
Changement de code		✓	✓	✓	
Format de code	<i>2 chiffres pour l'ID, 6 chiffres pour le NIP</i>	✓	✓	✓	
	<i>Inversion en 6 chiffres NIP, 2 chiffres ID</i>	–	–	✓	
Entrées de codes erronées	<i>Pénalité de 5 minutes après 4 tentatives infructueuses</i>	✓	✓	✓	
Mode 4-yeux	<i>Le code Maître et Convoyeur peuvent toujours ouvrir seuls.</i>	✓	✓		
Blocage des codes	<i>Codes Manager ou groupe d'utilisateurs 1 ou 2</i>	✓	✓	✓	
Codes sous contraintes	<i>A choix, activés ou non activés</i>	✓	✓	✓	
<b>Temporisations</b>					
A l'ouverture	<i>Au choix, de 0 à 99 minutes</i>	✓	✓	✓	
De confirmation	<i>Au choix, de 1 à 99 minutes</i>	✓	✓	✓	
Sous contrainte	<i>Au choix, de 0 à 99 minutes, indépendant de la tempor. normale</i>	–	99 Min	✓	
<b>Horloge</b>					
Heure / Date	<i>Calendrier perpétuel, jusqu'en l'an 2099</i>	✓	✓	✓	
2 formats	<i>24-heures, ou 12-heures (AM-PM)</i>	✓	✓	✓	
Changement été-hiver (E/H)	<i>Algorithmes pour changements automatiques annuels</i>	–	–	✓	
<b>Fonctions horaires</b>					
Hebdomadaires	<i>16 périodes</i>	✓	✓	✓	
Vacances	<i>22 périodes</i>	✓	✓	✓	
	<i>Au choix, périodes uniques ou répétées annuellement</i>	✓	✓	✓	
Fermeture immédiate	<i>Jusqu'à prochaine ouverture hebdomadaire</i>	✓	✓	–	
<b>Journal des évènements</b>					
Profondeur de mémoire	<i>A mémoire non volatile, non effaçable</i>	>2400	>2400		
Surveillance de manipulations	<i>Message d'avertissement lorsque tentative détectée</i>	✓	✓		
Lecture du journal	<i>Par interface RS-232, depuis la partie frontale.</i>	✓	✓	✓	
<b>Entrées électriques</b>					
Contact de porte	<i>La serrure se verrouille lorsque le contact est fermé</i>	–	–	✓	
Annulation de la tempo	<i>Contact fermé</i>	✓	–	✓	
Blocage à distance	<i>Signal de contrôle (nom. 12 V<sub>DC</sub> / 20 mA)</i>	✓	✓	✓	
Asservissement	<i>Signal de contrôle (nom. 12 V<sub>DC</sub> / 20 mA)</i>	–	–	✓	
<b>Sorties électriques (2 relais)</b>					
Serrure ouverte		✓	✓	✓	
Alarme sous contrainte		✓	✓	✓	
Autres conditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fermeture hebdomadaire activé</li> <li>- temporisation</li> <li>- contact de porte activé</li> <li>- faute matérielle</li> <li>- piles vides</li> <li>- mode programmation</li> <li>- blocage à distance activé</li> <li>- pénalité</li> <li>- période 'fenêtre de confirmation' jusqu'à 'serrure fermé'</li> <li>- période 'code Convoyeur entré' jusqu'à 'serrure fermé'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fermeture vacances activé</li> <li>- attente du code 2</li> <li>- pêne rétracté</li> <li>- faute motorisation</li> <li>- compart. piles ouvert</li> <li>- clavier déconnecté</li> <li>- annulation tempo activée</li> <li>- périphérique on-line</li> </ul>	–	–	✓
		–	–	✓	
		–	–	✓	
		–	–	✓	
		–	–	✓	
		–	–	✓	
		–	–	✓	
		–	–	✓	
Conditions multiples	<i>Au choix, fonctions chaînées booléenne OU</i>	–	–	✓	
Inversion de polarité	<i>Au choix, contact normalement ouvert (NO), normal. fermé (NF)</i>	–	–	✓	
<b>Fonctions spéciales</b>					
Fonction d'initialisation	<i>Par le code Maître =&gt; retour aux paramètres d'usine</i>	✓	✓		
Messages d'erreur	<i>Diagnostics automatiques, à l'arrière plan</i>	✓	✓		
Compteur d'ouvertures	<i>Permanent, non effaçable. Affichage des 4 derniers chiffres</i>	✓	✓		
Indication de niveau des piles		✓	✓		
<b>Certifications</b>					
VdS 2396	<i>Serrure électronique de haute sécurité, Classe 2</i>	✓	✓		
VdS 2269 / 2315	<i>surveillance de la condamnation pour IDE de la classe C</i>	✓	✓		
EN 1300	<i>Niveau B</i>	✓	✓		
ECB•S	<i>Niveau B</i>	✓	✓		
CNPP a2p	<i>Niveau B/E</i>	✓	✓		
IMP	<i>Classe 2</i>	✓	✓		